

Hoogstraat 25 C B-2870 Puurs Tel.: +32 3 844.35.23 E-mail: <u>support@dotsys.eu</u> Website: <u>www.dotsys.eu</u>

Wanneer het om Tijd gaat

## TIMEMANAGER

## Sync Time op OA200

Localiseer de directory waar TimeSocksOA200 geïnstalleerd staat. Normaal zal dit in de nabijheid van de TimeManager installatiedirectory zijn.

TimeSocks0A200								
<u>B</u> estand Be <u>w</u> erken Bee <u>l</u> d <u>F</u> avor		2						
🔇 Vorige 👻 🕥 - 🏂 🔎 Z	Zoeke	n 📂 Mappen 🔝 🕇 🔞 Fo	older Sync					
Adres 🗁 D:\dotsys\TimeSocksOA200 🔽 ラ Ga naar								
Mappen	x	Naam 🔺	Grootte	Туре	Gewijzigd op	<b>_</b>		
Bureaublad		PresentationExemple.WDK	727 kB	WDK-bestand	15/12/2004 15:21			
T A Min documenten		TimeSOCKS.exe	173 kB	Toepassing	14/12/2009 15:05			
		强 timesocks.ini	1 kB	Configuratie-instelli	23/12/2009 11:38			
		🗐 timesocks.log	301 kB	Tekstdocument	7/07/2010 10:48			
E Set Lokasi station (D:)		🖬 timesocks.log.20100531	501 kB	20100531-bestand	31/05/2010 21:00			
		🖬 timesocks.log.20100610	501 kB	20100610-bestand	10/06/2010 21:31			
TimeMan		🖬 timesocks.log.20100621	501 kB	20100621-bestand	21/06/2010 22:12			
TimeSockeOA200		🖬 timesocks.log.20100703	501 kB	20100703-bestand	3/07/2010 11:53			
Coldmino		TimeSocks.WDL	173 kB	WDL-bestand	30/03/2010 14:43			
Columnie Vicking		WD110ACTION.DLL	180 kB	Toepassingsuitbreid	31/05/2007 17:40			
		🔊 WD 110 agt.dll	140 kB	Toepassingsuitbreid	12/01/2007 16:00			
Dud sam station (5.)		🔊 WD110barc.dll	120 kB	Toepassingsuitbreid	3/04/2007 9:04			
E Sorver' (C:)		WD110CE.DLL	132 kB	Toepassingsuitbreid	21/05/2007 13:58			
aumin op server (G:)	-	WD110COD.DLL	1.052 kB	Toepassingsuitbreid	16/01/2007 14:18			
			662 ko	Teepacinesuithroid	10/02/0007 12:40	<b>_</b>		
Beschrijving: TimeManager sockets Bedrijf: DOT SYS Bestandsversie: 1.0.0.1 Gemaak 172 kB 🛛 🚽 Deze computer								

## Localiseer en start "TimeSOCKS.exe"

IP User	Socket	🔍 🗘 Laatste Actie 🔍 🗘	CMD Q
192.168.1.8	C4ccd8931002991ec	10:17	
192.168.0.10	C4ccd893248239632	10:17	
1			
1.			
oort 5010	DIR Syr	nc Time <u>R</u> ead	Stopper

Selecteer in het geopende scherm de klok waarvan de tijd dient gesynchroniseerd te worden, en druk op de knop "**Sync Time**". De huidige servertijd wordt opgestuurd. Deze bewerking dient voor elke klok te worden herhaald in het voorkomend geval.